

GUÍA DE INSTALACIÓN DE FLIPR HUB

Flipr Hub es un sistema automatizado inteligente para piscina y no tiene que ser utilizado para otra cosa. Durante la instalación, tienes que realizar acciones a la red eléctrica de tu piscina.

Es aconsejable tener competencias en el dominio de la electricidad o llamar a un técnico cualificado, teniendo antes las instrucciones de uso (con la lectura de esta guía).

En ningún caso el fabricante no se hace responsable de incumplimiento de normas o instrucciones, instalaciones o daños resultantes de error de instalación de uso.

En caso de duda durante la instalación, contacte con un técnico cualificado para proceder a la verificación de tu local técnico.

En caso de mal funcionamiento del dispositivo, no intente reparar el dispositivo usted mismo. No modifique el dispositivo. Cualquier modificación puede ser peligrosa para los usuarios. El fabricante no se hace responsable del uso de piezas o materiales incompatibles con Flipr HUB. Solo una persona cualificada puede intervenir el dispositivo en caso de fallo o para asegurar el mantenimiento.

Cualquier manipulación realizada por personal no cualificado o no autorizado conlleva la cancelación de la garantía automáticamente. Asimismo, la sustitución de piezas por piezas originales del fabricante puede representar un peligro, con lo que conlleva la cancelación del dispositivo.

El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede causar daños corporales o materiales graves que pueden causar la muerte.

Antes de empezar:

- Tener buena conexión Wifi. Probar que la conexión está bien
- No instalar el aparato en un sitio de riesgo de contacto con el agua, la humedad, sin ventilación o expuesto a agentes externos corrosivos.
- Que esté fuera del alcance de los niños
- No desmontar el aparato. No intervenir nunca el aparato con las manos o los pies mojados.
- Antes de cualquier intervención técnica al aparato, tiene que cortar imperativamente la electricidad del aparato y de todo el equipo que lo rodee.
- Poner siempre las protecciones y revisar los cables antes de utilizar el producto.

1. ENCONTRAR EL SITIO IDEAL

El bloque eléctrico debe estar en la parte superior al Flipr HUB y el equipo seleccionado a continuación. Preste atención al significado : utilice como referencia el logo que debe poder leerse en la dirección de la lectura. Consulte las referencias de conectores en la vivienda.

2. FIJAR EL HUB EN EL MURO

Taladre su soporte (pared u otro) siguiendo la guía de la broca. Coloque un pasador en cada agujero (suministrado). Fije el HUB usando los tornillos proporcionados.

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Descarga la aplicación Flipr, ella te guiará en las siguientes etapas.

Apague el disyuntor del aparato, obligatorio a nivel del bloque eléctrico. A continuación, verifique que la bomba está desconectada. Tenga cuidado, su disyuntor debe estar arriba del dispositivo para respetar el montaje.

¡Pasar a la siguiente etapa únicamente si la corriente está cortada y que el hub está bien fijado en la pared!

1. Cortar el cable en el lugar elegido y despojarlo. Deje unos 5cm de vaina de color y 1cm de cobre.
2. Corta el ojal en Goma en función de la dimensión del cable. Pase el cable a través del ojal de goma.

4. REPARAR SU INSTALACIÓN

Hay varios cables de colores y 6 posibilidades de conexión según su instalación. Vaya a la página siguiente para conocer las posibilidades de los colores. Es muy importante conectarlos a la ubicación solicitada.

Código color de cables

- Todo color excepto azul y amarillo / verde
 - Negro
 - Gris
 - Azul
 - Amarillo / verde
- a) ÚNICAMENTE CON 2 CABLES (azul y rojo)(ver imagen en el manual francés página 16)
 - b) ÚNICAMENTE CON 3 CABLES (azul, rojo y verde/amarillo) (ver imagen en el manual francés página 17)

- c) ÚNICAMENTE CON CORRIENTE DÉBIL (<90v) (ver imagen en el manual francés página 18)
- d) Equipado de aparatos con funcionamiento simultáneo (ver imagen en el manual francés página 19)
- e) Tri-fase con 5 cables (ver imagen en el manual francés página 20)
- f) No neutral (piense en tirar de un cable) (ver imagen en el manual francés página 21)

Sujete los cables con los cierres naranjas. Respete el orden correcto, ya que si no lo hace, no es seguro que pueda recuperar los diagramas precedentes. (ver imagen en el manual francés página 22).

Después de conectar y sujetar los cables, compruebe la conexión tirando ligeramente de cada uno de los cables. Si estos cables no se desprenden del conector, entonces puede el “caché conector”, y luego coloque el tornillo para sellar la caja en ambos lados. (ver imagen en el manual francés página 23).

Una vez finalizadas las conexiones, puede restablecer la corriente eléctrica. Flipr Hub se encenderá automáticamente y aparecerá una luz en el dispositivo. Conecte Flipr HUB a su red Wifi a través de la aplicación Flipr.

Si al iniciar Flipr HUB suceden uno de los siguientes fenómenos, CORTE INMEDIATAMENTE LA CORRIENTE A TRAVÉS DEL CUADRO ELÉCTRICO.

- Si se dispara el disyuntor
- Si huele o ve humo
- Si no hay ninguna pantalla led encendida en el HUB en este nivel (punto azul)

Verifique todas las conexiones. Si no puede encontrar de donde viene el problema, contacte con nuestro soporte o con un profesional cerca de usted

5. CÓDIGO DE LA PANTALLA LED

MODOS MANUAL

- Activo **V**
- Inactivo

MODOS PROGRAMADOR O SMART CONTROL

- Activo **V**
- Inactivo **V**

ANOMALÍAS (parpadeo alterno con el color de modo)

- Naranja - El Hub no se ha conectado a la red Wifi
- Rojo - El Hub está conectado a la red Wifi pero no recibe los datos

En la aplicación, deberá ver aparecer el Hub. Entre la clave de seguridad (ID en el interior de una de las dos campanas) (ver imagen manual francés página 26)

6. DENTRO DE LA APLICACIÓN

¡Tenéis el **equipo Hub instalado!** Ahora podéis acceder y monitorizar en todo momento tu Flipr Hub a través del botón que se encuentra arriba a la derecha en la página de inicio. (ver imagen manual francés página 27)

Podéis cambiar la **configuración** de vuestro HUB (renombrar, cambiar de red Wifi,...) con el botón de **ajustes**. También puedes adjuntar otro HUB o permutar entre varios HUB con la flecha situada a la derecha del nombre de tu equipo (ver imagen manual francés página 28).

Dentro del **menú HUB de la aplicación Flipr te mostrará 3 funcionalidades principales**, el modo **manual**, el modo **programado** y el modo **SmartControl**. (ver imagen manual francés página 29)

El modo manual está activado por defecto. Un “interruptor” le permitirá encender o apagar su equipo permanentemente. En modo iluminado del HUB será blanco si está apagado y **verde** si está en marcha. (ver imagen manual francés página 30)

El modo programado le permitirá ajustar las funcionalidades a través de un reloj mecánico virtual. De este modo la iluminación del HuB será **violeta** en caso de estar apagado y **azul** si está en marcha. (ver imagen manual francés página 31)

Para adjuntar un programa, haga clic en “+” arriba a la derecha de la pantalla. A continuación escoja la pantalla de funcionamiento (1 cran = 1h) y los días en los que tienen que reproducirse las acciones. ¡Piense en dar un nombre a su programa! (ver imagen manual francés página 32) .

El modo **SmartControl** automatiza el equipo. Tu bomba estará automáticamente monitorizada en función de la temperatura del agua.